

Ako voskovať odevy vyrobené z materiálu G-1000

Pomocou vosku Greenland Wax môžete svoje odevy z materiálu G-1000 jednoducho prispôbiť rôznym poveternostným podmienkam a stupňu plánovanej aktivity. Viac vosku znamená, že odevy budú odolnejšie voči počasiu a vetru. Keď vosk vyperiete, dostanete ľahší, maximálne priedušný odev.

Materiál G-1000 je klasickým materiálom oblečenia značky Fjällräven. Husto tkaný materiál tvorený 65 % polyesteru a 35 % bavlny je odolný voči vetru, rýchlo schne, je veľmi odolný voči opotrebovaniu a po nanosení vosku Greenland Wax je odolný i voči vode a špiní sa len pomaly. Vosk sa práním z materiálu postupne vymyje a jeho odolnosť voči vode sa zníži. Pri 2 - 3 praniach môže nastať čas na obnovenie vrstvy vosku. Zabezpečíte tým lepšiu ochranu pred zmoknutím a zlepšíte trvácnosť, a teda aj životnosť odevu.

Vosk Greenland Wax je vyrobený z parafínu a včelieho vosku. Kus vosku (100 g) vystačí asi na desať kusov odevu. Cestovné balenie (23 g) je praktické a môžete si ho zobrať so sebou, aby ste si mohli odev nanovo impregnovat' aj počas turistiky v teréne. Vosk Greenland Wax môžete kúpiť na našej internetovej stránke alebo v ktorejkoľvek predajni, kde sa predávajú výrobky z materiálu G-1000.

Ako správne voskovať materiál G-1000

1) Nanosenie Kockou vosku *Greenland Wax* prechádzajte dlhými ťahmi proti smeru vlákna, čím na odevu zanecháte tenkú rovnomernú vrstvu. Podobá sa to trocha na písanie kriedou po tabuli. Uistite sa, že dobrou vrstvou pokryjete celý odev.

2) Roztopenie Žehličkou nastavenou na nízku/strednú teplotu a bez pary zažehlite vosk do tkaniny (nezabudnite žehličku utrieť, kým ju použijete na iné odevy). Použiť môžete aj sušič na vlasy alebo plameň kempingového variča (pozrite si informácie ďalej). Vosk sa topí pri teplote približne 55-60 °C (131-140 °F).

Užitočné tipy Ak chcete, aby bol materiál ešte odolnejší voči vode, zopakujte postup niekoľkokrát namiesto nanosenia jednej hrubej vrstvy vosku. Je to dobré v prípade namáhaných častí odevu, ako je kapucňa a plecيا, kolená a sedacia časť.

Poznámka: Odevy z materiálu G-1000 s páperovou alebo syntetickou výplňou a odevy s podšívkou z materiálu Hydratic, alebo vyrobené z kombinovaných materiálov musíte voskovať opatrne – prečítajte si viac tu.

Voskovanie v prírode pomocou outdoorového variča

Po navoskovaní materiálu, podržte odev vo vzdialenosti niekoľko desiatok centimetrov nad stabilným, silným plameňom vášho outdoorového variča. Začnite na vzdialenejšej strane a pomaly sa posúvajte bližšie, až kým neuvidíte, ako sa vosk začína topiť. Dávajte pozor, aby ste nepodpálili látku a nerobte to s odevom na sebe. Odev držte nad plameňom, kývajte ním dopredu a dozadu, až kým sa vosk neroztopí.